

品目名	色	代替品/相当品
DS003-A01	赤	
DS003-A01	黒	
DS003-A01	クリーム	
DS008-A02		
DS149K-A01	赤	
DS149K-A01	黒	
DS149A-A01	赤	
DS149A-A01	黒	
DS149C-A01	赤	
DS149C-A01	黒	
DS150F-A01	赤	
DS150F-A01	黒	
DS150X-A01	赤	
DS150X-A01	黒	
DS150Y-A01	赤	
DS150Y-A01	黒	
DS150K-A01	赤	
DS150K-A01	黒	
DS150A-A01	赤	
DS150A-A01	黒	
DS150C-A01	赤	
DS150C-A01	黒	
DS151F-A01	赤	
DS151F-A01	黒	
DS151H-A01	赤	
DS151H-A01	黒	
DS151X-A01	赤	
DS151X-A01	黒	
DS156X-A01		
DS156C-A01		
DS156H-A01		
DS225-A01	赤	
DS225-A01	黒	
DS231-A01	赤	
DS231-A01	黒	
DS233-A01	赤	
DS233-A01	黒	
DS249-A01	赤	
DS249-A01	黒	
DS249-A01	白	
DS249-A01	黄	
DS249-A01	青	
DS250-A01	赤	
DS250-A01	黒	
DS250-A01	白	
DS250-A01	黄	
DS250-A01	青	
DS256-A01	赤	DS-282
DS256-A01	黒	DS-282
DS256-A01	シルバー	DS-282
DS256-A01	青	DS-282
DS257-A01	赤	DS-283
DS257-A01	黒	DS-283
DS257-A01	シルバー	DS-283
DS257-A01	青	DS-283
DS258-A01 本体黒	赤	DS-261
DS258-A01 本体黒	黒	DS-261
DS258-A01 本体黒	シルバー	DS-261
DS258-A01 本体黒	青	DS-261
DS259-A01 本体黒	赤	DS-262
DS259-A01 本体黒	黒	DS-262
DS259-A01 本体黒	シルバー	DS-262
DS259-A01 本体黒	青	DS-262
DS260-A01 本体黒	赤	DS-263
DS260-A01 本体黒	黒	DS-263
DS260-A01 本体黒	シルバー	DS-263
DS260-A01 本体黒	青	DS-263
DS360-A01タップ付き		

品目名	色	代替品/相当品
DS361-A01タップ無し		
DS361-A02タップ付き		
DS382-A01		
DS383-A01		
DS385-A01		
DS386-A01		
DS388-A01		
DS389-A01		
DS403-A01		
DS404-A01		
DS405-A01		
DS406-A01		
DS407-A01		
DS410-A01	赤	
DS410-A01	黒	
DS410-A01	白	
DS410-A01	黄	
DS410-A01	青	
DS432-A01	赤	DS-430
DS432-A01	黒	DS-430
DS432-A01	白	DS-430
DS435E-S-A01	赤	DS-435-S
DS435E-S-A01	黒	DS-435-S
DS435E-S-A01	白	DS-435-S
DS435E-P-A01	赤	DS-435-P
DS435E-P-A01	黒	DS-435-P
DS435E-P-A01	白	DS-435-P
DS436E-S-A01	赤	DS-436-S
DS436E-S-A01	黒	DS-436-S
DS436E-S-A01	白	DS-436-S
DS436E-PC-A01	赤	DS-436-P
DS436E-PC-A01	黒	DS-436-P
DS436E-PC-A01	白	DS-436-P
DS437S-A01		
DS437PC-A01		
DS437E-S-A01		
DS437E-PC-A01		
DS438S-A01		
DS438PC-A01		
DS438E-S-A01		
DS438E-PC-A01		
DS439S-A01	赤	
DS439S-A01	黒	
DS439S-A01	白	
DS439S-A01	黄	
DS439S-A01	青	
DS439PC-A01	赤	
DS439PC-A01	黒	
DS439PC-A01	白	
DS439PC-A01	黄	
DS439PC-A01	青	
DS439E-S-A01	赤	
DS439E-S-A01	黒	
DS439E-S-A01	白	
DS439E-S-A01	黄	
DS439E-S-A01	青	
DS439E-PC-A01	赤	
DS439E-PC-A01	黒	
DS439E-PC-A01	白	
DS439E-PC-A01	黄	
DS439E-PC-A01	青	
DS451-A02	シルバー	DS-450
DS452-A01	シルバー	DS-450
DS454-A02	シルバー	DS-453
DS455-A02	シルバー	DS-453
DS456-A02	シルバー	DS-453
DS457-A02	シルバー	DS-453
DS458-A02	赤	DS-453

品目名	色	代替品/相当品
DS458-A02	黒	DS-453
DS458-A02	白	DS-453
DS459-A02	シルバー	DS-453
DS460-A02	シルバー	DS-453
DS461-A02	シルバー	DS-453
DS462-A02	シルバー	DS-453
DS464-A02	シルバー	DS-463
DS465-A02	シルバー	DS-463
DS467-A02	シルバー	DS-466
DS468-A02	シルバー	DS-466
DS469-A02	シルバー	DS-466
DS470-A02	シルバー	DS-466
DS471-A02	赤	DS-466
DS471-A02	黒	DS-466
DS471-A02	白	DS-466
DS472-A02	シルバー	DS-466
DS473-A02	シルバー	DS-466
DS474-A02	シルバー	DS-466
DS475-A02	シルバー	DS-466
DS480-A01		
DS481-A01		
DS670K-S-A01		DS680K-S-A01
DS670K-P-A01		DS680K-P-A01
DS670K-F-A01		DS680K-F-A01
DS670L-S-A01		DS680L-S-A01
DS670L-P-A01		DS680L-P-A01
DS670L-F-A01		DS680L-F-A01
DS670A-S-A01		DS680A-S-A01
DS670A-P-A01		DS680A-P-A01
DS670A-F-A01		DS680A-F-A01
DS670B-S-A01		DS680B-S-A01
DS670B-P-A01		DS680B-P-A01
DS670B-F-A01		DS680B-F-A01
DS-721Fタイプ全種		
DS-731Fタイプ全種		
DS771-A01 連番		
DS771-A01 510同番		
DS771RI-A11 連番		
DS771RI-A11 同番510		
DS772-A01 同番 No510		
DS772-A01 連番		
DS773-A01 同番 510		
DS773-A01 連番		
DS776-A01 連番		
DS776-A01 同番 A706		
DS801P-C-A01 W/O	赤	
DS801P-C-A01 W/O	白	
DS801P-C-A01 W/O	黄	
DS801P-C-A01 W/O	青	
DS801P-C-A01 W/O	緑	
DS801P-S-A01 W/O	赤	
DS801P-S-A01 W/O	白	
DS801P-S-A01 W/O	黄	
DS801P-S-A01 W/O	青	
DS801P-S-A01 W/O	緑	
DS801P-C-A01 6V	赤	
DS801P-C-A01 6V	白	
DS801P-C-A01 6V	黄	
DS801P-C-A01 6V	青	
DS801P-C-A01 6V	緑	
DS801P-S-A01 6V	赤	
DS801P-S-A01 6V	白	
DS801P-S-A01 6V	黄	
DS801P-S-A01 6V	青	
DS801P-S-A01 6V	緑	
DS802P-C-A01 W/O	赤	
DS802P-C-A01 W/O	白	
DS802P-C-A01 W/O	黄	
DS802P-C-A01 W/O	青	

品目名	色	代替品/相当品
DS802P-C-A01 W/O	緑	
DS802P-S-A01 W/O	赤	
DS802P-S-A01 W/O	白	
DS802P-S-A01 W/O	黄	
DS802P-S-A01 W/O	青	
DS802P-S-A01 W/O	緑	
DS802P-C-A01 6V	赤	
DS802P-C-A01 6V	白	
DS802P-C-A01 6V	黄	
DS802P-C-A01 6V	青	
DS802P-C-A01 6V	緑	
DS802P-S-A01 6V	赤	
DS802P-S-A01 6V	白	
DS802P-S-A01 6V	黄	
DS802P-S-A01 6V	青	
DS802P-S-A01 6V	緑	
MS016-A01		
MS035-A02		
MS152-W1-A01	赤	
MS152-W1-A01	黒	
MS152-W2-A01	赤	
MS152-W2-A01	黒	
MS197-A01	赤	
MS197-A01	黒	
MS197-A01	白	
MS197-A01	黄	
MS197-A01	青	
MS198-A01	赤	
MS198-A01	黒	
MS198-A01	クリーム	
MS199-A01	赤	
MS199-A01	黒	
MS199-A01	クリーム	
MS243-A01		MS-500シリーズ
MS244-A01		MS-500シリーズ
MS245-A01		MS-500シリーズ
MS384-A01		
MS387-A01		
MS390-A01		
MS500K-L-A11		
MS500A-L-A11		
MS500B-L-A11		
MS500C-L-A11		
MS500D-L-A11		
MS500E-L-A11		
MS500F-L-A11		
MS500G-L-A11		
MS500H-L-A11		
MS500I-L-A11		
MS500J-L-A11		
MS500A-B-VT-A11		
MS500B-B-VT-A11		
MS500C-B-VT-A11		
MS500D-B-VT-A11		
MS500E-B-VT-A11		
MS500F-B-VT-A11		
MS500G-B-VT-A11		
MS500H-B-VT-A11		
MS500I-B-VT-A11		
MS500J-B-VT-A11		
MS500A-B-RI-A11		
MS500B-B-RI-A11		
MS500C-B-RI-A11		
MS500D-B-RI-A11		
MS500E-B-RI-A11		
MS500F-B-RI-A11		
MS500G-B-RI-A11		
MS500H-B-RI-A11		
MS500I-B-RI-A11		

品目名	色	代替品/相当品
MS500J-B-RI-A11		
MS500A-W2-S-A01	黒	
MS500B-W2-S-A01	黒	
MS500C-W2-S-A01	黒	
MS500D-W2-S-A01	黒	
MS500E-W2-S-A01	黒	
MS500F-W2-S-A01	黒	
MS500G-W2-S-A01	黒	
MS500H-W2-S-A01	黒	
MS500I-W2-S-A01	黒	
MS500J-W2-S-A01	黒	
MS500A-W2-P-A01	黒	
MS500B-W2-P-A01	黒	
MS500C-W2-P-A01	黒	
MS500D-W2-P-A01	黒	
MS500E-W2-P-A01	黒	
MS500F-W2-P-A01	黒	
MS500G-W2-P-A01	黒	
MS500H-W2-P-A01	黒	
MS500I-W2-P-A01	黒	
MS500J-W2-P-A01	黒	
MS500K-LL-A01		
MS500A-LL-A01		
MS500C-LL-A01		
MS500F-LL-A01		
MS500H-LL-A01		
MS500K-LL-PC-A01		
MS500A-LL-PC-A01		
MS500C-LL-PC-A01		
MS500F-LL-PC-A01		
MS500H-LL-PC-A01		
MS500K-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500A-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500B-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500C-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500D-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500E-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500F-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500G-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500H-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500I-B2-A01		MS-500シリーズ
MS500J-B2-A01		MS-500シリーズ
MS612K-PC-A01		
MS612A-PC-A01		
MS612C-PC-A01		
MS612F-PC-A01		
MS612H-PC-A01		
MS612K-PCB-A01		
MS612A-PCB-A01		
MS612C-PCB-A01		
MS612F-PCB-A01		
MS612H-PCB-A01		
MS612K-RI-A01		
MS612A-RI-A01		
MS620C-B-A01		
MS620H-B-A01		
MS621C-A01		
MS621H-A01		
MS720F-1-C-N-A11 W/O	赤	
MS720F-1-C-N-A11 W/O	白	
MS720F-1-C-N-A11 W/O	黄	
MS720F-1-C-N-A11 W/O	青	
MS720F-1-C-N-A11 W/O	緑	
MS720F-1-C-O-A11 W/O	赤	
MS720F-1-C-O-A11 W/O	白	
MS720F-1-C-O-A11 W/O	黄	
MS720F-1-C-O-A11 W/O	青	
MS720F-1-C-O-A11 W/O	緑	
MS720F-1-S-N-A11 W/O	赤	

品目名	色	代替品/相当品
MS720F-1-S-N-A11 W/O	白	
MS720F-1-S-N-A11 W/O	黄	
MS720F-1-S-N-A11 W/O	青	
MS720F-1-S-N-A11 W/O	緑	
MS720F-1-S-O-A11 W/O	赤	
MS720F-1-S-O-A11 W/O	白	
MS720F-1-S-O-A11 W/O	黄	
MS720F-1-S-O-A11 W/O	青	
MS720F-1-S-O-A11 W/O	緑	
MS720F-1-R-N-A11 W/O	赤	
MS720F-1-R-N-A11 W/O	白	
MS720F-1-R-N-A11 W/O	黄	
MS720F-1-R-N-A11 W/O	青	
MS720F-1-R-N-A11 W/O	緑	
MS720F-1-R-O-A11 W/O	赤	
MS720F-1-R-O-A11 W/O	白	
MS720F-1-R-O-A11 W/O	黄	
MS720F-1-R-O-A11 W/O	青	
MS720F-1-R-O-A11 W/O	緑	
MS720F-1-C-N-A01 6V	赤	
MS720F-1-C-N-A01 6V	白	
MS720F-1-C-N-A01 6V	黄	
MS720F-1-C-N-A01 6V	青	
MS720F-1-C-N-A01 6V	緑	
MS720F-1-C-O-A01 6V	赤	
MS720F-1-C-O-A01 6V	白	
MS720F-1-C-O-A01 6V	黄	
MS720F-1-C-O-A01 6V	青	
MS720F-1-C-O-A01 6V	緑	
MS720F-1-S-N-A01 6V	赤	
MS720F-1-S-N-A01 6V	白	
MS720F-1-S-N-A01 6V	黄	
MS720F-1-S-N-A01 6V	青	
MS720F-1-S-N-A01 6V	緑	
MS720F-1-S-O-A01 6V	赤	
MS720F-1-S-O-A01 6V	白	
MS720F-1-S-O-A01 6V	黄	
MS720F-1-S-O-A01 6V	青	
MS720F-1-S-O-A01 6V	緑	
MS720F-1-R-N-A01 6V	赤	
MS720F-1-R-N-A01 6V	白	
MS720F-1-R-N-A01 6V	黄	
MS720F-1-R-N-A01 6V	青	
MS720F-1-R-N-A01 6V	緑	
MS720F-1-R-O-A01 6V	赤	
MS720F-1-R-O-A01 6V	白	
MS720F-1-R-O-A01 6V	黄	
MS720F-1-R-O-A01 6V	青	
MS720F-1-R-O-A01 6V	緑	
MS720F-2-C-N-A11 W/O	赤	
MS720F-2-C-N-A11 W/O	白	
MS720F-2-C-N-A11 W/O	黄	
MS720F-2-C-N-A11 W/O	青	
MS720F-2-C-N-A11 W/O	緑	
MS720F-2-C-O-A11 W/O	赤	
MS720F-2-C-O-A11 W/O	白	
MS720F-2-C-O-A11 W/O	黄	
MS720F-2-C-O-A11 W/O	青	
MS720F-2-C-O-A11 W/O	緑	
MS720F-2-S-N-A11 W/O	赤	
MS720F-2-S-N-A11 W/O	白	
MS720F-2-S-N-A11 W/O	黄	
MS720F-2-S-N-A11 W/O	青	
MS720F-2-S-N-A11 W/O	緑	
MS720F-2-S-O-A11 W/O	赤	
MS720F-2-S-O-A11 W/O	白	
MS720F-2-S-O-A11 W/O	黄	
MS720F-2-S-O-A11 W/O	青	
MS720F-2-S-O-A11 W/O	緑	



品目名	色	代替品/相当品
MS730F-2-C-O-A01 6V	青	
MS730F-2-C-O-A01 6V	緑	
MS730F-2-S-N-A11 6V	赤	
MS730F-2-S-N-A11 6V	白	
MS730F-2-S-N-A11 6V	黄	
MS730F-2-S-N-A11 6V	青	
MS730F-2-S-N-A11 6V	緑	
MS730F-2-S-O-A11 6V	赤	
MS730F-2-S-O-A11 6V	白	
MS730F-2-S-O-A11 6V	黄	
MS730F-2-S-O-A11 6V	青	
MS730F-2-S-O-A11 6V	緑	
MS730F-2-R-N-A01 6V	赤	
MS730F-2-R-N-A01 6V	白	
MS730F-2-R-N-A01 6V	黄	
MS730F-2-R-N-A01 6V	青	
MS730F-2-R-N-A01 6V	緑	
MS730F-2-R-O-A01 6V	赤	
MS730F-2-R-O-A01 6V	白	
MS730F-2-R-O-A01 6V	黄	
MS730F-2-R-O-A01 6V	青	
MS730F-2-R-O-A01 6V	緑	
MS800-A2SLP-A21 W/O	赤	
MS800-A2SLP-A21 W/O	白	
MS800-A2SLP-A21 W/O	黄	
MS800-A2SLP-A21 W/O	青	
MS800-A2SLP-A21 W/O	緑	
MS800-A2SLC-A21 W/O	赤	
MS800-A2SLC-A21 W/O	白	
MS800-A2SLC-A21 W/O	黄	
MS800-A2SLC-A21 W/O	青	
MS800-A2SLC-A21 W/O	緑	
MS800-A2SLP-A01	赤	
MS800-A2SLP-A01	緑	
MS800-A2SLP-A01	黄	
MS800-A2SLC-A01	赤	
MS800-A2SLC-A01	緑	
MS800-A2SLC-A01	黄	
MS800-A2SFP-A21 W/O	赤	
MS800-A2SFP-A21 W/O	白	
MS800-A2SFP-A21 W/O	黄	
MS800-A2SFP-A21 W/O	青	
MS800-A2SFP-A21 W/O	緑	
MS800-A2SFC-A21 W/O	赤	
MS800-A2SFC-A21 W/O	白	
MS800-A2SFC-A21 W/O	黄	
MS800-A2SFC-A21 W/O	青	
MS800-A2SFC-A21 W/O	緑	
MS800-A2SFP-A01 6V	赤	
MS800-A2SFP-A01 6V	白	
MS800-A2SFP-A01 6V	黄	
MS800-A2SFP-A01 6V	青	
MS800-A2SFP-A01 6V	緑	
MS800-A2SFC-A01 6V	赤	
MS800-A2SFC-A01 6V	白	
MS800-A2SFC-A01 6V	黄	
MS800-A2SFC-A01 6V	青	
MS800-A2SFC-A01 6V	緑	
MS800-A2PLP-A01 W/O	赤	
MS800-A2PLP-A01 W/O	白	
MS800-A2PLP-A01 W/O	黄	
MS800-A2PLP-A01 W/O	青	
MS800-A2PLP-A01 W/O	緑	
MS800-A2PLC-A01 W/O	赤	
MS800-A2PLC-A01 W/O	白	
MS800-A2PLC-A01 W/O	黄	
MS800-A2PLC-A01 W/O	青	
MS800-A2PLC-A01 W/O	緑	
MS800-A2PLP-A01	赤	

品目名	色	代替品/相当品
MS800-A2PLP-A01	緑	
MS800-A2PLP-A01	黄	
MS800-A2PLC-A01	赤	
MS800-A2PLC-A01	緑	
MS800-A2PLC-A01	黄	
MS800-A2PFP-A01 W/O	赤	
MS800-A2PFP-A01 W/O	白	
MS800-A2PFP-A01 W/O	黄	
MS800-A2PFP-A01 W/O	青	
MS800-A2PFP-A01 W/O	緑	
MS800-A2PFC-A01 W/O	赤	
MS800-A2PFC-A01 W/O	白	
MS800-A2PFC-A01 W/O	黄	
MS800-A2PFC-A01 W/O	青	
MS800-A2PFC-A01 W/O	緑	
MS800-A2PFP-A01 6V	赤	
MS800-A2PFP-A01 6V	白	
MS800-A2PFP-A01 6V	黄	
MS800-A2PFP-A01 6V	青	
MS800-A2PFP-A01 6V	緑	
MS800-A2PFC-A01 6V	赤	
MS800-A2PFC-A01 6V	白	
MS800-A2PFC-A01 6V	黄	
MS800-A2PFC-A01 6V	青	
MS800-A2PFC-A01 6V	緑	
MS800-B2SLP-A21 W/O	赤	
MS800-B2SLP-A21 W/O	白	
MS800-B2SLP-A21 W/O	黄	
MS800-B2SLP-A21 W/O	青	
MS800-B2SLP-A21 W/O	緑	
MS800-B2SLC-A21 W/O	赤	
MS800-B2SLC-A21 W/O	白	
MS800-B2SLC-A21 W/O	黄	
MS800-B2SLC-A21 W/O	青	
MS800-B2SLC-A21 W/O	緑	
MS800-B2SLP-A01	赤	
MS800-B2SLP-A01	緑	
MS800-B2SLP-A01	黄	
MS800-B2SLC-A01	赤	
MS800-B2SLC-A01	緑	
MS800-B2SLC-A01	黄	
MS800-B2SFP-A21 W/O	赤	
MS800-B2SFP-A21 W/O	白	
MS800-B2SFP-A21 W/O	黄	
MS800-B2SFP-A21 W/O	青	
MS800-B2SFP-A21 W/O	緑	
MS800-B2SFC-A21 W/O	赤	
MS800-B2SFC-A21 W/O	白	
MS800-B2SFC-A21 W/O	黄	
MS800-B2SFC-A21 W/O	青	
MS800-B2SFC-A21 W/O	緑	
MS800-B2SFP-A01 6V	赤	
MS800-B2SFP-A01 6V	白	
MS800-B2SFP-A01 6V	黄	
MS800-B2SFP-A01 6V	青	
MS800-B2SFP-A01 6V	緑	
MS800-B2SFC-A01 6V	赤	
MS800-B2SFC-A01 6V	白	
MS800-B2SFC-A01 6V	黄	
MS800-B2SFC-A01 6V	青	
MS800-B2SFC-A01 6V	緑	
MS800-B2PLP-A01 W/O	赤	
MS800-B2PLP-A01 W/O	白	
MS800-B2PLP-A01 W/O	黄	
MS800-B2PLP-A01 W/O	青	
MS800-B2PLP-A01 W/O	緑	
MS800-B2PLC-A01 W/O	赤	
MS800-B2PLC-A01 W/O	白	
MS800-B2PLC-A01 W/O	黄	

品目名	色	代替品/相当品
MS800-B2PLC-A01 W/O	青	
MS800-B2PLC-A01 W/O	緑	
MS800-B2PLP-A01 赤		
MS800-B2PLP-A01 緑		
MS800-B2PLP-A01 黄		
MS800-B2PLC-A01 赤		
MS800-B2PLC-A01 緑		
MS800-B2PLC-A01 黄		
MS800-B2PFP-A21 W/O	赤	
MS800-B2PFP-A21 W/O	白	
MS800-B2PFP-A21 W/O	黄	
MS800-B2PFP-A21 W/O	青	
MS800-B2PFP-A21 W/O	緑	
MS800-B2PFC-A21 W/O	赤	
MS800-B2PFC-A21 W/O	白	
MS800-B2PFC-A21 W/O	黄	
MS800-B2PFC-A21 W/O	青	
MS800-B2PFC-A21 W/O	緑	
MS800-B2PFP-A01 6V	赤	
MS800-B2PFP-A01 6V	白	
MS800-B2PFP-A01 6V	黄	
MS800-B2PFP-A01 6V	青	
MS800-B2PFP-A01 6V	緑	
MS800-B2PFC-A01 6V	赤	
MS800-B2PFC-A01 6V	白	
MS800-B2PFC-A01 6V	黄	
MS800-B2PFC-A01 6V	青	
MS800-B2PFC-A01 6V	緑	
MS810-A2SP-A01	赤	
MS810-A2SP-A01	白	
MS810-A2SP-A01	黄	
MS810-A2SP-A01	青	
MS810-A2SP-A01	緑	
MS810-A2SC-A01	赤	
MS810-A2SC-A01	白	
MS810-A2SC-A01	黄	
MS810-A2SC-A01	青	
MS810-A2SC-A01	緑	
MS810-A2PP-A01	赤	
MS810-A2PP-A01	白	
MS810-A2PP-A01	黄	
MS810-A2PP-A01	青	
MS810-A2PP-A01	緑	
MS810-A2PC-A01	赤	
MS810-A2PC-A01	白	
MS810-A2PC-A01	黄	
MS810-A2PC-A01	青	
MS810-A2PC-A01	緑	
MS810-B2SP-A01	赤	
MS810-B2SP-A01	白	
MS810-B2SP-A01	黄	
MS810-B2SP-A01	青	
MS810-B2SP-A01	緑	
MS810-B2SC-A01	赤	
MS810-B2SC-A01	白	
MS810-B2SC-A01	黄	
MS810-B2SC-A01	青	
MS810-B2SC-A01	緑	
MS810-B2PP-A01	赤	
MS810-B2PP-A01	白	
MS810-B2PP-A01	黄	
MS810-B2PP-A01	青	
MS810-B2PP-A01	緑	
MS810-B2PC-A01	赤	
MS810-B2PC-A01	白	
MS810-B2PC-A01	黄	
MS810-B2PC-A01	青	
MS810-B2PC-A01	緑	

品目名	色	代替品/相当品
SS200K-A01		
SS200L-A01		
MJ001-A01	黒	MJ-032
MJ001-A01	赤	MJ-032
MJ001-A01	白	MJ-032
MJ001-A01	黄	MJ-032
MJ001-A01	青	MJ-032
MJ001-A01	緑	MJ-032
MT122-A01	赤	
MT122-A01	黒	
MT122-A01	白	
MT122-A01	黄	
MT122-A01	青	
MT123-A01	赤	
MT123-A01	黒	
MT123-A01	白	
MT123-A01	黄	
MT123-A01	青	
MT124-A01		
MT129-A01	赤	
MT129-A01	黒	